

HOFTRONIC™




USER INSTRUCTIONS

LOKI AMBIENT TABLE LIGHT

USER INSTRUCTIONS

LOKI AMBIENT TABLE LIGHT



**DOWNLOAD
APP HERE**




Please read these instructions and retain them for future reference.

IMPORTANT INFORMATION

It is recommended that the fittings are installed by a qualified electrician ensuring the installation complies with current IEE wiring regulations & local building control. Make sure your mobile phone's operating system is at least iOS 9 for Apple, or at least 4.4 for Android.

- 1 Download Hoftronic Smart App** - Scan the QR code on the right to download the Hoftronic Smart App. You can also search "Hoftronic Smart" in either Apple App Store or Google Play to install the App.
- 2 Register a Hoftronic Smart account and sign in the App** - You will be prompted to enter your mobile number or email address to register. The system automatically recognises your country / area. You can also select your country code. Note: If you use a Mobile number you will be sent a text message with your confirmation code to complete your account registration.
- 3 Add smart table light to Hoftronic Smart App** - Tap the icon "+" on the top right corner of "Home" page, choose 'Lighting' and your device type - Lighting BLE+Wi-Fi, then follow the instructions to connect the lamp. The table light needs to be set to flash rapidly. Please follow Step A and B below:



Step A



Long press the button (5sec) on the base of the lamp until the lamp will start blinking

Step B

Confirm the table light is now rapidly flashing (2x per second)



2x per second
Confirm indicator rapidly blink

Add Device

Connecting

Make sure your router, mobile, and device are as close as possible



- 4** After connection, the lamp will appear in your list and you can control it from anywhere in the world. You can also rename the lamp and group more lamps.

COMPATIBLE WITH **AMAZON ALEXA,**
GOOGLE ASSISTANT AND SIRI



SAFETY INSTRUCTIONS

1. To reduce risk of electric shock, this product should be opened by an authorized technician when service is required.
2. Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
3. Only use the device for its intended purposes.
4. Do not use the device if any part is damaged or defective.
5. This device is suitable for indoor use only.
6. This device can only be connected to a 5V 2A or higher adapter with the included USB cable.

FUNCTIONS

Touch lens on the top

1. Turn the light on/off
2. Switch 15 scenes

Button on the lamps base

1. Long press the button(>5 sec.) to enter the pairing mode
2. Short press the button(1 sec) to switch 7 local music modes

Voice reception

Local music function

KEY OPERATION INSTRUCTION

Button on the base of the lamp

Press to switch to the local music scene (7 scenes);

- 1) Beat (Rock)
- 2) Beat (Jazz)
- 3) Beat (Classic)
- 4) Roll (Alongclock)
- 5) Roll (Inversecolor)
- 6) Energy
- 7) Spectrum

* It all syncs with the App 'page;

Press longer 5 seconds to reset

COMPATIBLE WITH **AMAZON ALEXA,**
GOOGLE ASSISTANT AND SIRI



Touch lens on the top

Turn on the light + Scene switch (15 scenes);

- 1) Turn on the light
- 2) "Good night" scene
- 3) "Romantic "scene
- 4) "Seaside" scene
- 5) "Soft "scene
- 6) "Film"scene
- 7) "Fireworks"scene
- 8) "Sunset glow"scene
- 9) "Christmas"scene
- 10) "Flame"scene
- 11) "Sea wave"scene
- 12) "Star point"scene
- 13) "Meteor"scene
- 14) "Colorful"scene
- 15) "Breathing"scene
- 16) "Recursion"scene

Press longer than 5 seconds to turn off the light

DIY MODES INSTRUCTION

On the "Color"page, here're two DIY modes:

On the static page:

There are 9 different colors that can be customized, you can change all 9 parts by clicking on the part you want to change and select a color of choice, than deselect its check box and move on to the next part.

After finished, you can preview and save it. And the DIY mode will be displayed on the top of "Scene"page;

You can do DIY for max three modes, which can not be canceled and can only be modified;

On the Dynamic page:


There are 7 different colors that can be customized and you can choose 7 different dynamic states in there 7 colors;

COMPATIBLE WITH **AMAZON ALEXA,**
GOOGLE ASSISTANT AND SIRI



GEBRAUCHSANLEITUNGEN

LOKI AMBIENT TABLE LIGHT



Lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Es wird empfohlen, dass die Installation der Geräte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt wird, der sicherstellt, dass die Installation den aktuellen IEE-Verkabelungsvorschriften und den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons mindestens iOS 9 für Apple und mindestens 4.4 für Android ist.

**HERUNTERLADEN
APP HIER**



- 1 Hoftronic Smart App herunterladen** – Scannen Sie den QR-Code oben, um die Hoftronic Smart App herunterzu laden. Sie können auch nach "Hoftronic Smart" aus dem Apple App Store oder Google Play suchen, um die App zu installieren.
- 2 Erstellen Sie ein Hoftronic Smart-Konto und loggen Sie sich in die App ein** – Sie werden aufgefordert, Ihr Mobiltelefonnummer oder Ihre E-Mail Adresse zu benutzen zur Registrierung. Das System erkennt Ihr Land/Gebiet automatisch. Sie können auch Ihren Ländercode selbst wählen. Hinweis: Wenn Sie eine Mobiltelefonnummer verwenden, erhalten Sie eine Nachricht mit Ihrem Bestätigungscode, um Ihr Konto zu registrieren.
- 3 Smart Tischleuchte zur Hoftronic Smart App hinzufügen** – Tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen Ecke der Seite "Mein Zuhause", wählen Sie 'Beleuchtung' und Ihren Gerätetyp - Beleuchtungsgeräte BLE+Wi-Fi und folgen Sie den Anweisungen zum Einschalten der Smart Tischleuchte. Das Produkt sollte schnell blinken. Befolgen Sie die folgenden Schritte A und B:



Schritte A



Drücken Sie die Taste (5 Sek.) am Sockel der Lampe bis die Lampe zu blinken beginnt.

Schritte B

Bestätigen Sie, dass die Tischleuchte jetzt schnell blinkt (2x pro Sekunde)



2x pro Sekunde
Bestätigen Sie, dass die Anzeige schnell blinkt



- 4** Einmal verbunden, erscheint das Produkt in Ihrer Liste und Sie können sie von überall auf der Welt steuern. Sie können auch das Produkt umbenennen und mehrere Smart Tischleuchten gruppieren.

KOMPATIBEL MIT **AMAZON ALEXA,**
GOOGLE ASSISTANT UND SIRI



SICHERHEITSHINWEISE

1. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, sollte dieses Produkt nur von einem autorisierten Techniker geöffnet werden, wenn Wartung erforderlich ist.
2. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und von anderen Geräten, falls ein Problem auftritt.
3. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist.
5. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
6. Dieses Gerät kann nur über das mitgelieferte USB-Kabel an einen 5V 2A oder höheren Adapter angeschlossen werden.

FUNKTIONEN

Berührungslinse auf der Oberseite

1. Schalten Sie das Licht ein/aus
2. 15 Szenen umschalten

Taste am Lampensockel

1. Drücken Sie die Taste lange (>5 Sek.), um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
2. Kurzes Drücken der Taste (1 Sek.) zum Umschalten zwischen 7 lokalen Musikmodi

Sprachempfang

Lokale Musikfunktion

TASTENBEDIENTUNGSBEFEHL

Taste am Sockel der Lampe

Drücken Sie diese Taste, um zur lokalen Musikszene zu wechseln (7 Szenen);

- 1) Beat (Rock)
- 2) Beat (Jazz)
- 3) Beat (Classic)
- 4) Roll (Langsamer Takt)
- 5) Roll (Inversecolor)
- 6) Energie
- 7) Spektrum

* Alles wird mit der App „Seite“ synchronisiert; Zum Zurücksetzen länger als 5 Sekunden drücken

COMPATIBLE WITH **AMAZON ALEXA,**
GOOGLE ASSISTANT AND SIRI



Berühren Sie die Linse auf der Oberseite

Einschalten des Lichts + Szenenschalter (15 Szenen);

- 1) Einschalten des Lichts
- 2) „Gute Nacht“-Szene
- 3) „Romantik“-Szene
- 4) „Seaside“-Szene
- 5) „Sanft“-Szene
- 6) „Film“-Szene
- 7) „Feuerwerk“-Szene
- 8) „Sonnenuntergangsglühen“-Szene
- 9) „Weihnachts“-szene
- 10) „Flammen“-Szene
- 11) „Meereswellen“-Szene
- 12) „Sternpunkt“-Szene
- 13) „Meteor“-Szene
- 14) „Bunte“-Szene
- 15) „Atmen“-Szene
- 16) „Rekursion“-Szene

Drücken Sie länger als 5 Sekunden, um das Licht auszuschalten.

ANLEITUNG ZUM BASTELN

Auf der Seite „Farbe“ gibt es zwei DIY-Modi:

Auf der statischen Seite:

Es gibt 9 verschiedene Farben, die angepasst werden können. Sie können alle 9 Teile ändern, indem Sie auf den Teil klicken, den Sie ändern möchten, und eine Farbe Ihrer Wahl auswählen, dann das Kontrollkästchen deaktivieren und mit dem nächsten Teil fortfahren. Wenn Sie fertig sind, können Sie eine Vorschau anzeigen und speichern. Der DIY-Modus wird oben auf der „Scene“-Seite angezeigt; Sie können maximal drei Modi basteln, die nicht rückgängig gemacht und nur geändert werden können;

Auf der Seite „Dynamisch“:

Es gibt 7 verschiedene Farben, die angepasst werden können, und Sie können 7 verschiedene dynamische Zustände in diesen 7 Farben wählen;

COMPATIBLE WITH **AMAZON ALEXA,**
GOOGLE ASSISTANT AND SIRI



GEBRUIKERSINSTRUCTIES **LOKI AMBIENT TABLE LIGHT**



Lees deze instructies en bewaar ze voor toekomstige referentie.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Het wordt aanbevolen dat de armaturen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektriciën die ervoor zorgt dat de installatie voldoet aan de huidige IEE-bedradingsvoorschriften en de plaatselijke bouwregelgeving. Zorg ervoor dat het besturingssysteem van uw mobiele telefoon ten minste iOS 9 is voor Apple, of ten minste 4.4 voor Android.

**DOWNLOAD
APP HIER**



- 1 Download Hoftronic Smart App** – Scan de QR-code hierboven om de Hoftronic Smart App te downloaden. U kunt ook naar “Hoftronic Smart” zoeken in de Apple App Store of Google Play om de app te installeren.
- 2 Maak een Hoftronic Smart account aan en meld u aan bij de app** – U wordt gevraagd om met uw mobiele telefoonnummer of uw e-mailadres om te registreren. Het systeem herkent automatisch uw land/gebied. U kunt ook zelf uw landcode selecteren. Opmerking: Als u een mobiel telefoonnummer gebruikt, krijgt u een bericht met uw bevestigingscode toegestuurd om uw accountregistratie af te ronden.
- 3 Lamp toevoegen aan Hoftronic Smart App** – Tik op het pictogram “+” in de rechter boven hoek van de pagina “Mijn Familie”, kies ‘Verlichting’ en uw apparaat type – Verlichting BLE+Wi-Fi en volg de instructies om het product aan te sluiten. Het product moet snel gaan knipperen. Volg stap A en B hieronder:



Step A




Druk lang op de knop
(5 sec) op de voet van de
lamp tot de lamp begint
te knipperen

Stap B

Bevestig dat de smart
tafellamp nu snel
knippert (2x per seconde)



2x per seconde
Bevestig dat indicator snel
knippert



- 4** Na aansluiting verschijnt het product in uw lijst en kunt u deze overal ter wereld bedienen. U kunt het product ook een andere naam geven en meerdere tafellampen groeperen.

COMPATIBEL MET **AMAZON ALEXA**,
GOOGLE ASSISTANT EN **SIRI**



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Om het risico van elektrische schokken te verminderen, moet dit product worden geopend door een bevoegde technicus wanneer onderhoud nodig is.
2. Koppel het product los van het lichtnet en van andere apparatuur als zich een probleem voordoet.
3. Gebruik het apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.
4. Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is.
5. Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
6. Dit apparaat kan alleen worden aangesloten op een 5V 2A of hogere adapter met de bijgeleverde USB-kabel.

FUNCTIES

Aanraaklens op de bovenkant

1. Zet het licht aan/uit
2. Schakel 15 scènes

Knop op de lampenvoet

1. Druk lang op de toets (>5 sec.) om de koppelingsmodus te openen
2. Druk kort op de toets (1 sec) om te schakelen tussen 7 lokale muziekmodi

Spraakontvangst

Lokale muziekfunctie

TOETS BEDIENINGSINSTRUCTIE

Knop op de voet van de lamp

Indrukken om over te schakelen naar de lokale muziekscène (7 scènes)

- 1) Beat (Rock)
- 2) Beat (Jazz)
- 3) Beat (Klassiek)
- 4) Roll (Langspeelplaat)
- 5) Roll (Inversecolor)
- 6) Energie
- 7) Spectrum

* Het synchroniseert allemaal met de App ,pagina; Druk langer dan 5 seconden om te resetten

COMPATIBLE WITH **AMAZON ALEXA,**
GOOGLE ASSISTANT AND SIRI



Touch lens op de top

Zet het licht aan + Scène-schakelaar (15 scènes);

- 1) Zet het licht aan
- 2) „Goedenacht” scène
- 3) „Romantische” scène
- 4) „Aan zee”-scène
- 5) „Zachte” scène
- 6) „Film” scène
- 7) „Vuurwerk” scène
- 8) „Zonsondergangsgloed” scène
- 9) „Kerstmis” scène
- 10) „Vlam” scène
- 11) „Zee golf” scène
- 12) „Sterrenpunt” scène
- 13) „Meteoor” scène
- 14) „Kleurrijke” scène
- 15) „Ademhaling” scène
- 16) „Recursie” scène

Druk langer dan 5 seconden om het licht uit te schakelen

DIY MODES INSTRUCTIE

Op de „Kleur”-pagina, zijn hier twee doe-het-zelf-modi:

Op de statische pagina:

Er zijn 9 verschillende kleuren die kunnen worden aangepast, u kunt alle 9 delen wijzigen door te klikken op het deel dat u wilt wijzigen en een kleur naar keuze te selecteren, dan het selectievakje ervan te deselecteren en naar het volgende deel te gaan. Als je klaar bent, kun je een voorbeeld bekijken en opslaan. En de doe-het-zelf-modus zal bovenaan de „Scene”-pagina worden weergegeven; U kunt doe-het-zelf doen voor maximaal drie modi, die niet kunnen worden geannuleerd en alleen kunnen worden gewijzigd;

Op de Dynamische pagina:

Er zijn 7 verschillende kleuren die kunnen worden aangepast en u kunt 7 verschillende dynamische toestanden in die 7 kleuren kiezen;

COMPATIBLE WITH **AMAZON ALEXA,**
GOOGLE ASSISTANT AND SIRI



ENGLISH

INTENDED USE / APPLICATION

Product designed for the use in households and for other similar general applications.

MOUNTING

Technical changes reserved. Read the manual before mounting. Mounting should be performed by an appropriately qualified person. Any activities to be done with disconnected power supply. Exercise particular caution. Product has a protective contact/terminal. Failure to connect the protective lead may lead to electric shock. Mounting diagram: see pictures. Check for proper mechanical fastening and connection to electrical power prior to first use. The product can be connected to a supply network which meets energy quality standards as prescribed by law. To maintain the proper IP protection level, the right diameter of the power cable should be selected for the cable gland used in the product.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Product can only be used indoors.

USAGE GUIDELINES / MAINTENANCE

Any maintenance work must be performed when the power supply is cut off and the product has cooled down. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. Do not cover the product. Ensure free air access. Product may heat up to a higher temperature. Product can only be supplied by rated voltage or voltage within the range provided. It's forbidden to use the product with damaged protective cover. Product must not be used in unfavourable conditions, e.g. dust, water, moisture, vibrations, explosive air atmosphere, fumes, or chemical fumes, etc. Non-demountable product. Not suitable for independent repairs.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Keep your environment clean. Segregation of post-packaging waste is recommended.

This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/neutralising. Products labelled in this way should be returned to a collection facility for waste electrical and electronic goods. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

COMMENTS / GUIDELINES

Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage. For more information about Hoftronic Smart products visit www.hoftronic.com. Hoftronic Smart shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions. Hoftronic Smart reserves the right to make changes in the manual - the current version can be downloaded at www.hoftronic.com.

DEUTSCH

VERWENDUNG / ANWENDUNG

Das Produkt ist für den Einsatz in Haushalten und für andere ähnliche allgemeine Anwendungen bestimmt.

MONTAGE

Technische Änderungen vorbehalten. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage sollte von einer Person durchgeführt werden, welche die erforderliche Befugnis hat. Alle Tätigkeiten sind bei abgeschalteter Energieversorgung durchzuführen. Besondere Vorsicht ist zu wahren. Das Produkt besitzt einen Schutzstecker/eine Schutzklemme. Das Nichtanschießen der Schutzleitung kann zu elektrischem Schlag führen. Montageschema: siehe Bilder. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss geprüft werden. Das Produkt kann an ein Elektrizitätsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgelegten Energiestandards erfüllt. Für die Einhaltung der richtigen IP-Schutzart passen Sie den Durchmesser der Speiseleitung an den Durchmesser der im Produkt verwendeten Durchführungstülle an.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Das Produkt kann nur in Innenräumen verwendet werden.

BETRIEBSHINWEISE / WARTUNG

Die Wartung bei ausgeschalteter Versorgung und nach Erkalten des Produkts durchführen. Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt nicht bedecken. Für ungehinderte Luftzufuhr sorgen. Das Produkt kann sich aufheizen. Das Produkt ausschließlich mit der Nennspannung oder einem gegebenen Spannungsbereich versorgen. Eine Verwendung des Produkts ohne oder mit zerbrochener Schutzscheibe ist unzulässig. Das Produkt darf an keinem Ort benutzt werden, an dem ungünstige Umgebungsbedingungen herrschen, z.B. Staub, Feinstaub, Wasser, Feuchtigkeit, Vibrationen, explosive Atmosphäre, Dunste oder chemische Ausdünstungen u.ä. Das Produkt ist nicht zerlegbar. Es eignet sich nicht für eine selbstständige Reparatur.

UMWELTSCHUTZ

Auf Sauberkeit und die Umwelt achten. Wir empfehlen die Trennung der Verpackungsabfälle. Diese Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit hin, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte selektiv zu sammeln. Solche gekennzeichneten Produkte dürfen nicht zusammen mit normalem Müll entsorgt werden. Bei Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Umwandlung / der Rückgewinnung / des Recyclings / der Unschädlichbarmachung. Auf diese Weise markierte Produkte müssen einem Sammelpunkt von gebrauchten elektrischen oder elektronischen Geräten zugeführt werden. Informationen zu Sammel-/Abholpunkten erteilen die lokalen Behörden oder die Verkäufer dieser Produkte. Gebrauchte Produkte können auch an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn die Zahl der alten die der neu gekauften nicht übersteigt. Die o.g. Prinzipien betreffen das Gebiet der EU. Im Falle anderer Länder sind die rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes anzuwenden. Wir empfehlen, den Händler unseres Produkts im jeweiligen Gebiet zu kontaktieren.

ANMERKUNGEN / HINWEISE

Die Nichtbeachtung der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise kann u.a. zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, physischen Verletzungen und anderen materiellen en immateriële Schäden führen. Zusätzliche Informationen zu den Produkten der Marke Hoftronic Smart sind auf der Seite www.hoftronic.com erhältlich. Hoftronic Smart haftet nicht für Schäden, die aus dem Nichtbeachten der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise resultieren. Die Firma Hoftronic Smart behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung einzuführen - die aktuelle Version zum Herunterladen auf www.hoftronic.com.

NEDERLANDS

BEOOGD GEBRUIK/TOEPASSING

Product ontworpen voor gebruik in huishoudens en voor andere soortgelijke algemene toepassingen.

MONTAGE

Technische wijzigingen voorbehouden. Lees de handleiding voor de montage. De montage moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met losgekoppelde stroomtoevoer. Wees bijzonder voorzichtig. Het product heeft een beschermend contact/terminal. Het niet aansluiten van de beschermkabels kan leiden tot elektrische schokken. Montageschema: zie afbeeldingen. Controleer voor het eerste gebruik of het product goed mechanisch is bevestigd en aangesloten op het elektriciteitsnet. Het product kan worden aangesloten op een voedingsnetwerk dat voldoet aan de wettelijke normen voor energiekwaliteit. Om het juiste IP-beschermingsniveau te behouden, moet de juiste diameter van de voedingskabel worden gekozen voor de kabelwartel die in het product wordt gebruikt.

FUNCTIONELE KENMERKEN

Het product kan alleen binnenshuis worden gebruikt.

GEBUIKSRICHTLIJNEN / ONDERHOUD

Eventuele onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken en het product is afgekoeld. Reinig alleen met zachte en droge doeken. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Dek het product niet af. Zorg voor een vrije luchttoevoer. Het product kan opwarmen tot een hogere temperatuur. Het product kan alleen worden geleverd met een nominale spanning of een spanning binnen het meegeleverde bereik. Het is verboden het product te gebruiken met een beschadigde beschermkap. Het product mag niet worden gebruikt in ongunstige omstandigheden, zoals stof, water, vocht, trillingen, explosieve luchtatmosfeer, dampen, of chemische dampen, enz. Niet-demonteerbaar product. Niet geschikt voor onafhankelijke reparaties.

MILIEUBESCHERMING

Hou je omgeving schoon. Segregatie van post-verpakkingsafval wordt aanbevolen. Wanneer u het product wilt afvoeren dient u dit op een verantwoorde manier als selectief afgedankte elektronische en elektrische apparatuur in te zamelen. Producten die op deze manier zijn geëtiketteerd, mogen niet op dezelfde manier worden verwijderd als ander afval onder bedreiging van een boete. Deze producten kunnen schadelijk zijn voor het natuurlijke milieu en de gezondheid en vereisen een speciale vorm van recycling/neutralisatie. Producten die op deze manier geëtiketteerd zijn, moeten worden teruggestuurd naar een inzamelplaats voor afgedankte elektrische en

elektronische goederen. Informatie over inzamelcentra wordt verstrekt door de plaatselijke autoriteiten of de verkopers van dergelijke goederen. Gebruikte producten kunnen ook worden geretourneerd aan de verkoper wanneer een nieuw product wordt gekocht, in een hoeveelheid die niet groter is dan het gekochte product van hetzelfde type. De bovenstaande regels hebben betrekking op het EU-gebied. In het geval van andere landen moeten de in een bepaald land geldende regels worden toegepast. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met de distributeur van onze producten in een bepaald gebied.

OPMERKINGEN / RICHTLIJNEN

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot bijvoorbeeld brand, brandwonden, elektrische schokken, lichamelijk letsel en andere materiële en immateriële schade. Meer informatie over Hoftronic Smart producten vindt u op www.hoftronic.com. Hoftronic Smart is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van deze instructies. Hoftronic Smart behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de handleiding aan te brengen - de huidige versie kan worden gedownload op www.hoftronic.com.

ENG - DECLARATION OF CONFORMITY

DOCUMENTATION

This product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives applicable to all member states of the European Union. The product complies with all applicable regulations and rules in the country of sale.

Formal documentation such as the declaration of conformity, the safety data sheet and the product test report is available upon request.

CE DECLARATION

The product complies with the following directives:

LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU

The complete Declaration of Conformity Document (DOC) is available upon request.

DE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DOKUMENTATION

Dieses Produkt wurde unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gelten. Das Produkt entspricht allen im Verkaufsland geltenden Vorschriften und Regeln.

Formale Unterlagen wie die Konformitätserklärung, das Sicherheitsdatenblatt und der Produktprüfbericht sind auf Anfrage erhältlich.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien:

LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU

Das vollständige EC Document of Compliance ist auf Anfrage erhältlich.

NL - CONFORMITEITSVERKLARING

DOCUMENTATIE

Dit product is in overeenstemming met alle relevante reglementen en richtlijnen die gelden voor alle lidstaten van de Europese Unie geproduceerd en geleverd. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop.

Formele documentatie als de conformiteitsverklaring, het veiligheidsinformatieblad en het product testrapport is beschikbaar op verzoek.

CE-CONFORMITEITSVERKLARING

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU

Het complete EG conformiteitsdocument is op aanvraag beschikbaar.